

Inhoud

1.	Wat is een repeater?	2
2.	Hoe in te stellen?	2
А	Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)	2
В	B. Instellen via instellingsassistent	3
С	2. Instellen via de webinterface	6
З.	De Fritz!WLAN Repeater terugzetten naar fabrieksinstellingen	8
A	. Reset door uitschakelen	8
В	8. Reset via de bediening op de display - Touch-Point	8

1. Wat is een repeater?

Een repeater is een apparaat dat de dekking van een bestaand draadloos netwerk vergroot. De repeater ontvangt het signaal en versterkt het weer. Voor het ontvangen wordt de repeater aangemeld op het bestaande draadloos netwerk. Voor een goede ontvangst dient de repeater gepositioneerd te zijn aan de rand van het dekkende gebied van het bestaande draadloze netwerk. Op de plek waar de repeater hangt zal de dekking van het bestaande draadloze netwerk vergroot zijn omdat de repeater het signaal versterkt.

2. Hoe in te stellen?

Er zijn meerdere manieren om de FRITZ!WLAN repeater N/G in te stellen:

- A. Via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- B. Via instel software
- C. Via de webinterface

Deze drie manieren worden hieronder nader toegelicht.

Advies: zet uw WLAN (Wifi) kanaal op een vaste waarde

Om problemen met uw draadloze netwerk in combinatie met uw repeater te voorkomen wordt u geadviseerd het Wifi-kanaal op een vaste waarde te zetten. Van de fabrikant uit wordt geadviseerd hiervoor kanaal 9 te gebruiken.

A. Uw repeater instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Middels het slimme systeem WPS is de repeater met slechts een paar drukken op de knop te koppelen met een FRITZ!Box. Het WPS-systeem maakt automatisch een beveiligde WiFi verbinding tussen twee apparaten, mits zij beide WPS ondersteunen. De Repeater doet dat en diverse modellen FRITZ!Box ook.

Om uw repeater via WPS op de FRITZ!Box te melden voert u de volgende stappen uit:

- 1. Log in op uw FRITZ!Box en controleer op de overzichtspagina of de firmware gelijk of hoger is dan xx.04.68. Zo niet, voer dan eerst een firmware-update uit en controleer daarna of u wel de juiste versie firmware heeft.
- 2. Activeer WPS
 - a. Login op de FRITZ!Box
 - b. Ga naar [Instellingen]
 - c. Klik op [Geavanceerde instellingen]
 - [Geavar [WLAN] [Socurit d. Klik op

 - e. Klik op [Security]f. Ga naar [WPS Quick Connection]
 - g. Activeer optie [Push-Button-Methode (WPS-PBC)]
 - h. Klik op [Apply]
- 3. Activeer bij WLAN > Radio [Alle nieuwe WLAN-apparaten toelaten]
- 4. Deactiveer WDS onder WLAN > WDS > WDS active en klik op [Apply]

- 5. Maak de repeater gereed voor gebruik
 - Voor de FRITZ!WLAN repeater N/G
 - a. Zet de repeater op de **fabrieksinstellingen** (zie 3)
 - b. Sluit de repeater aan en wacht tot het WPS aanmeld symbool verschijnt:



- c. Druk op het WPS aanmeld symbool
- d. Op het display knippert [WPS]
- e. Druk nu ongeveer 6 seconden op de [WLAN-knop] op uw FRITZ!Box
- f. De verbinding tussen de FRITZ!Box en de repeater wordt gelegd
- g. Na het succesvol verbinden verschijnt op de repeater de [WLAN-veldsterkte]



Voor de FRITZ!WLAN repeater 300E

- a. Zet de repeater op de **fabrieksinstellingen** (zie 3)
- b. Sluit de repeater aan en en druk ca. 6 seconden de knop WPS in (de WLAN LED en de 5 bovenste [WLAN-veldsterkte] LEDS gaan knipperen)
- c. Druk nu ongeveer 6 seconden op de [WLAN-knop] op uw FRITZ!Box
- d. De verbinding tussen de FRITZ!Box en de repeater wordt gelegd
- e. Na het succesvol verbinden gaan op de repeater de [WLAN-veldsterkte] LEDS contstant branden

Uw FRITZ!Box en de repeater zijn nu succesvol gekoppeld.

B. Uw repeater instellen via de instellingsassistent

De FRITZ!WLAN-repeater kan ook worden ingesteld via de instellingsassistent welke u op de website van de fabrikant kunt downloaden.

NB: deze optie (instellen via assistent) is alleen te gebruiken door gebruikers van een Microsoft Windows XP sp2, Vista en Windows 7-systeem.

Om de repeater te configureren dient u de volgende stappen uit te voeren:

1. Download de instellingsassistent via de website van AVM, de fabrikant: Voor de FRITZ!WLAN repeater N/G (EN): http://www.avm.de/en/Extern/fritzwlan_repeater_ng/fritzwlan_repeater_ng.ht ml Voor de FRITZ!WLAN repeater 300E (DU): http://www.avm.de/de/Extern/fritzwlan_repeater_300e/fritzwlan_repeater_300 e.html

Klik op de link onder Windows.

2. Klik in het venster wat verschijnt op de knop **Opslaan**

Bestand	downloaden - beveiligingswaarschuwing	×
Wilt u	dit bestand uitvoeren of opslaan?	
<u> </u>	Naam: AVM_FRITZ!WLAN_Repeater_Assistent.exe Type: Toepassing, 1,30 MB Van: clickonce.avm.de]
٢	Hoewel bestanden die u van internet hebt gedownload handig kunnen zijn, kan dit bestandstype schade aan uw computer toebrengen. Voer deze software niet uit of sla deze niet op als u twijfelt over de afkomst. <u>Wat is het risico?</u>	

3. Geef de bestandslokatie aan bij [**Opslaan in**] waar u het bestand wilt opslaan (bv bureaublad) en klik op de knop **Opslaan**.



4. Het bestand wordt nu gedownload en opgeslaten op de gekozen locatie.



- 5. Klik op de knop **Uitvoeren**.
- 6. Klik in het Beveiligingswaarschuwings-venster op de knop Uitvoeren:

Bestand	openen - I	Beveiligingswaarschuwing	×
Wilt u	dit bestand	uitvoeren?	
	Naam: Uitgever:	AVM FRITZIWLAN Repeater Assistent.exe AVM Computersysteme Vertriebs GmbH	
	Type: Van:	Toepassing D:\eigen\technote\avm-repeater_n-g	
		Uitvoeren Annuleren]
🗹 <u>A</u> ltija	l waarschuwei	n voordat dit bestand wordt geopend	
١	Hoewel best kunnen zijn, computer to vertrouwt. <u>W</u>	tanden die u van het Internet hebt gedownload nuttig kan dit bestandstype mogelijk schade aan uw ebrengen. Voer alleen software uit van uitgevers die u <u>/at is het risico?</u>	

De instellingsassistent wordt nu gestart.

- 7. Let op: zorg dat de repeater in fabrieksinstellingen staat (zie 3)
- 8. Zet kortstondig de MAC-filtering uit (zie 2.A.3)
- 9. Zet kortstondig WDS uit (zie 2.A.4)
- 10. Volg de instructies van de instellingsassistent om de verbinding tussen repeater en FRITZ!Box tot stand te brengen.

Let op: als u de repeater op een WLAN-netwerk zonder AVM-WLAN-router aanmeld dient u het MAC-adres van de repeater zelf in het MAC-filter te zetten.

C. Uw repeater handmatig instellen via de webinterface

De FRITZ!WLAN Repeater is ook handmatig in te stellen. Hierna staat beschreven hoe u de repeater handmatig via de webinterface (eigen configuratiepagina van de Repeater) kunt instellen.

Voor de FRITZ!WLAN repeater N/G:

- via WLAN

Voor de FRITZ!WLAN repeater 300E:

- via WLAN
- via netwerkkabel

Handmatig instellen via de webinterface middels WLAN

- 1. Zorg dat de repeater in fabrieksinstellingen staat (zie 3)
- 2. Activeer op het WLAN-basisstation de DHCP-server
 - a. Login op de FRITZ!box
 - b. Ga naar Settings > Advanced settings > Systeem > Expert mode
 - c. Vink de optie Expert mode / Show Expert Settings aan
 - d. Klik op de knop Apply
 - e. Ga naar Network > IP-settings / Network settings > IP-adresses
 - f. Vink de optie DHCP-server aan
 - g. Klik op de knop Apply
- 3. Zet kortstondig de MAC-filtering uit (zie 2.A.3)
- 4. Zet kortstondig WDS uit (zie 2.A.4)
- 5. Controleer of de computer waarmee u de repeater wilt configureren niet is verbonden met (draadloos) netwerk
- 6. Zet de draadloze netwerkadapter op "automatisch een ip-adres verkrijgen"
 - a. Ga naar **Configuratiescherm**
 - b. Klik op Netwerkverbindingen
 - c. Klik met de rechtermuisknop op Draadloze netwerkverbinding
 - d. In het menu dat uitklapt klik op Eigenschappen
 - e. Dubbelklik onder Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig: op Internet protocol (TCP/IP)
 - f. Controleer of u op tabblad Algemeen staat
 - g. Zet het bolletje op Automatisch een IP-adres laten toewijzen
 - h. Zet het bolletje op Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen
 - i. Klik op de knop **Ok**
 - j. Klik op de knop Ok
- 7. Start Beschikbare draadloze netwerken weergeven
 - a. Ga naar **Configuratiescherm**
 - b. Klik op Netwerkverbindingen
 - c. Klik met de rechtermuisknop op Beschikbare draadloze netwerken weergeven
- Dubbelklik op het netwerk: Voor FRITZ!WLAN repeater N/G FRITZ!WLAN Repeater N/G Voor FRITZ!WLAN repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E

- Voer als netwerksleutel in: 00000000 (8 x nul) Er wordt nu een draadloze netwerkverbinding opgezet met de FRITZ!Wlan Repeater.
- 10. Vul in uw webbrowser (bv Internet Explorer) op de adres balk in: fritz.repeater of **192.168.178.2** en druk op enter.
- 11. Volg de aanwijzingen die verschijnen.

De draadloze verbinding met de computer wordt verbroken en de repeater meldt zich aan op het WLAN-basisstation. De configuratie is voltooid als:

Voor FRITZ!WLAN repeater N/G: op het scherm het volgende symbool van de WLAN-veldsterkte verschijnt:

Voor de FRITZ!WLAN repeater 300E:

1 of meerdere WLAN-veldsterkte LEDs constant branden.

Via Netwerkkabel:

- 1. Sluit een netwerkkabel aan op de FRITZ!WLAN repeater 300E en verbind deze rechtstreeks met uw computer
- 2. Steek de FRITZ!WLAN repeater 300E in het stopcontact
- 3. Vul in uw webbrowser (bv Internet Explorer) op de adres balk in: fritz.repeater of **192.168.178.2** en druk op enter.
- 4. Volg de aanwijzingen die verschijnen.

De verbinding met de computer zal kortstondig wordt verbroken en de repeater meldt zich aan op het WLAN-basisstation. De configuratie is voltooid als:

Voor FRITZ!WLAN repeater N/G:

op het scherm het volgende symbool van de WLAN-veldsterkte verschijnt:

П	100	100	
	1215		
E.E			
20			
EE.			

Voor de FRITZ!WLAN repeater 300E: 1 of meerdere WLAN-veldsterkte LEDs constant branden

3. De FRITZ!WLAN Repeater terugzetten naar fabrieksinstellingen

De FRITZ!WLAN repeater is te resetten naar fabrieksinstellingen.

De FRITZ!WLAN repeater N/G op 2 manieren te resetten naar fabrieksinstellingen:

- A. Reset door uitschakelen
- B. Reset via de bediening op de display Touch-Point

A. Reset door uitschakelen

- Haal de WLAN-repeater uit het stopcontact
- Wacht 30 seconden
- Stop de WLAN-repeater terug in het stopcontact
- Na 10 seconden verschijnt het Fritz-logo in het display

10.00	1 10	-	105	n)			10	10
	E							
		11						
						Ξ		Ξ

• Het linker Touch-Point knippert.

B. Reset via de bediening op de display - Touch-Point.

- Haal de FRITZ!WLAN repeater N/G uit het stopcontact
- Wacht circa 5 seconden
- Stop de FRITZ!WLAN repeater N/G terug in het stopcontact
- Na 10 seconden verschijnt het FRITZ-logo in het display

			5					
1			8					
22		_						
	=						=	

• Na het FRITZ-logo verschijnen linksonder 2 touch-points:

 Druk 2 of 3 keer op het linker Touch-Point, totdat onderstaande symboolverschijnt (dit betekent: "load factory settings"):

	8				10			
		5		0				
=								
	-	E	H					

Druk op het middelste Touch-Point.



• Wacht todat een pulserend vinkje in het scherm verschijnt verschijnt:

調算的								l
								Ē
		100						
		П						ā
			T					
						8	=	E
	E.E.							

• Druk nogmaals op het middelste Touch-Point om te bevestigen.

			111	
H H H				
E	EE			

• De FRITZ!WLAN repeater N/G reset zichzelf en start op met in het display:

					_
			1.14		
		- 14	-		
	-	the state of the s		-	
	-			- 10	
	-	-		-	
PHP					

Voor FRITZ!WLAN repeater 300E

De FRITZ!WLAN repeater 300E reset u door 6 seconden op de WPS-knop te drukken. Als **ALLE** LEDs branden gaat de FRITZ!WLAN repeater 300E naar fabrieksinstellingen.

Handig: WLAN handmatig uitschakelen op FRITZ!WLAN repeater 300E

De WLAN van de FRITZ!WLAN repeater 300E kunt u handmatig in- en uitschakelen. Of WLAN op de FRITZ!WLAN repeater 300E is te controleren via de WLAN-LED. Is de WLAN-LED aan is WLAN actief en is deze uit dan is WLAN ook niet actief. Het uitschakelen doet u door ca. 1 seconde op de WPS-knop te drukken. De WLAN-LED zal gaan knipperen en uitgaan.

Het inschakelen doet u door ca. 1 seconde op de WPS-knop te drukken. De WLAN-LED zal gaan knipperen en aan gaan. Deze tips worden u aangeboden door:

FRITZ!Shop Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T 050 - 820 00 00 F 050 - 820 00 08

fritzshop@fritzshop.nl www.fritzshop.nl

FRITZ!Shop levert het uitgebreide assortiment van FRITZ!-producten en beschikt bovendien over veel kennis en kunde op het gebied van de inzet van FRITZ!apparatuur in het bijzonder en Voice over IP en netwerktechnieken in het algemeen. Meer weten? Neem dan gerust contact op.

FRITZ!Shop is een onderdeel van Tijdhof Consulting.